


sellux

Materiais Eléctricos

Exemplo de instalação - Acionamento Lateral Painel - Comando rotativo)



Obs:
Este comando rotativo
pode ser instalado do
lado **esquerdo** ou **direito**
da seccionadora